

請先下載APP 綁定門鎖即可在手機管理



操作設定 - 1



TTLock



Download on the
App Store



Android App on
Google Play

恢復出廠設置

單機 長按鎖上的重置按鍵，聽到 " 請輸入初始化密碼 " 輸入 0 0 0 # ，鎖恢復出廠設置後清空所有指紋、密碼、卡片、手機管理員。

設定管理密碼

單機 未設定管理密碼，也未添加手機管理員時，輸入 1 2 # 1 2 3 4 5 6 # > 輸入新管理密碼 # > 再次輸入新管理密碼 # 。

注意：使用手機 APP 管理時，這格步驟不需要做。

修改管理密碼

APP 在 APP 上選擇鎖 > 點擊設置 > 點擊 " 管理員開鎖密碼 " > 輸入新管理員密碼

注意：請在鎖旁邊操作

單機 在鎖上輸入 * 1 2 # > 輸入原管理員密碼 # > 輸入新管理密碼 # > 再次輸入新管理密碼 # 。

添加手機管理員 手機管理員僅限 1 位

APP 未設置管理員密碼也未添加手機管理員時，觸碰鎖面板聽到 " 請添加手機管理員 " 請在 APP 上添加門鎖。

設定了管理員密碼或添加了手機管理員後，可以通過在鎖上輸入 * 8 3 # 管理員密碼 > # > 鎖再次進入可添加手機管理員的模式。

可以允許其他 APP 帳號添加這把鎖，成為新的管理員，原有的手機管理員將自動移除。

注意：新 APP 帳號添加管理員後，之前帳號下的管理員會自動被刪除。僅限一位管理員。若要額外增加 APP 使用者管理員，請在 APP 授權即可。

刪除手機管理員

APP 在 APP 選擇要刪除的手機管理員的鎖，點擊設置 > 點擊刪除。

注意：APP 上刪除管理員後，鎖恢復出廠設置，之前所添加的指紋、卡片、密碼都失效。

添加指紋

APP 在APP上點擊“指紋”>添加指紋>輸入指紋名稱及有效期>下一步>點擊開始添加>根據手機畫面及語音提示，在電子鎖指紋模組上多次按壓指紋直到完成。

單機 在電子鎖上輸入*80#>輸入管理員密碼按#>根據語音提示在指紋模組上多次按壓指紋。

注意：鎖上直接添加的指紋可以通過APP裡的“上傳鎖內指紋”上傳到APP後進行管理。
鎖上直接添加指紋成功後，可以繼續添加其他指紋或按*鍵，或等待到超時自動退出模式。

刪除指紋

APP 在APP上點擊“指紋”>點擊需要刪除的指紋>點擊刪除。

注意：需要在鎖旁操作APP

單機 在電子鎖上輸入*70#>輸入管理員密碼按#，即刪除所有指紋。

重命名指紋

APP 在APP上點擊指紋>點擊需要重新命名的指紋>點擊名稱>輸入新的名稱

修改指紋有效期

APP 在APP上點擊指紋>點擊需要修改的指紋>點擊有效期>輸入新的有效期>點擊保存。

添加密碼

APP 在APP上點擊密碼>獲取密碼>選擇密碼類型:自訂義>輸入有效期限、名稱、密碼。

注意：“自定義密碼”需在門鎖旁操作。

選擇密碼類型:永久/期限/單次/清空/循環，這些種類的密碼不需要在門鎖旁操作。

清空密碼用於刪除鎖上已經生效的所有密碼

單機 在鎖上輸入*80#>輸入管理員密碼#>輸入需要添加的新密碼#>再次輸入相同密碼#。

注意：在鎖上添加的密碼可以在APP上管理>在APP設置內點擊“上傳數據”。
鎖上直接添加密碼成功後，可以繼續添加其他密碼，也可按*鍵或等待超時退出設定。

5.0.1含以上的固件才支持此功能

刪除密碼

APP 在APP上點擊密碼>點擊需要刪除的密碼>點擊刪除。

注意：需在門鎖旁操作。

單機 在鎖上輸入*71#管理員密碼#，刪除所有開鎖密碼。

注意：管理員密碼不會刪除。

修改密碼

APP 在APP上點擊密碼>點擊需要修改的密碼>點擊密碼即可修改。

注意：需在門鎖旁操作。

單機 在鎖上輸入*10#輸入原密碼#>輸入新密碼#>再次輸入新密碼#，完成修改。

注意：管理員密碼修改請按*12#。

重命名密碼

APP 在APP上點擊密碼>點擊需要修改的密碼>點擊有效期進行修改。

注意：需在門鎖旁操作。

添加卡片

APP 在APP上點擊“卡片”>添加卡片>輸入名稱及有效期>按確定然後在鎖上感應卡片。

注意：需要在鎖旁操作APP

單機 在電子鎖上輸入*80#>輸入管理員密碼按#>感應卡片。

注意：在APP設置內點擊“上傳數據”後單機添加的卡片可在APP內管理。
鎖上直接添加卡片成功後，可以繼續添加其他卡片，按*結束或等待到超時自動退出模式。

刪除卡片

APP 在APP上點擊“卡片”>點擊需要刪除的卡片>點擊刪除。

注意：需要在鎖旁操作APP

單機 在電子鎖上輸入*69#>輸入管理員密碼按#>刪除全部卡片。

重命名卡片

APP 在APP上點擊“卡片”>點擊需要更改的卡片>點擊名稱>輸入新名稱。

修改卡片有效日期

APP 在APP上點擊“卡片”>點擊需要更改的卡片>點擊有效日期>輸入新有效日期。

注意：需要在鎖旁操作APP

解鎖操作

APP 在APP上點擊解鎖圖像

注意：需要在鎖旁操作APP，若有加遠端請在鎖上開啟遠程開鎖功能後即可遠程操作解鎖。

單機 卡片解鎖:將添加過的卡片感應門鎖卡片區即可解鎖。

單機 指紋解鎖:將添加過的指紋感應指紋模組即可解鎖。

單機 密碼解鎖:喚醒面板輸入密碼後按#鍵

注意：輸入密碼時可按*鍵刪除最後輸入的數字。
未添加管理密碼時，默認密碼為123456。

上鎖操作

單機 1.解鎖後若未開門，5秒後會自動上鎖。(開啟“臨時常開”除外)
2.常開模式下長按#鍵即可上鎖。

臨時常開

單機 開鎖後，在上鎖前輸入123#，鎖為常開到再次開鎖超時後恢復閉鎖狀態

注意：沒有網關時，指紋/卡片/密碼的解鎖紀錄，需要通過APP解鎖後才能查看。

APP 在APP上選擇門鎖>點擊操作紀錄進行查看。

虛位密碼

單機 在鎖上輸入密碼前後都可以加入其他數字，可輸入虛位密碼總長為16位。

低電量提示

單機 電池電壓低於4.8V時，摸亮面板語音提示“電量不足請更換電池”，同時面板背光燈快速閃爍。

固件升級 **注意：**需要在鎖旁操作APP

APP 鎖可以通過APP進行固件升級，APP上點擊設置>升級固件。

語音切換

單機 在鎖上輸入:*39#>管理員密碼#>1#(中文)、2#(英文)。

鎖的聲音

單機 可以在APP設置內關閉鎖聲音，當關閉鎖聲音後，螢幕會閃爍以提示用戶按鍵被按下了。